

TWIN TREM

USER MANUAL



各コントロールについて

OPTICAL CHANNEL

VOLUME OPTICAL チャンネルのボリュームをコントロールします。また、現在のスピード設定を青色 LED の点滅で表示します。

SPEED トレモロのスピードをコントロールします。

DEPTH トレモロの深さをコントロールします。

OPTICAL FOOTSWITCH OPTICAL チャンネルを ON/OFF します。

HARMONIC CHANNEL

VOLUME HARMONIC チャンネルのボリュームをコントロールします。また、現在のスピード設定を赤色 LED 点滅で表示します。

SPEED トレモロのスピードをコントロールします。

DEPTH トレモロの深さをコントロールします。

HARMONIC FOOTSWITCH HARMONIC チャンネルを ON/OFF します。

各チャンネルについて

TWIN TREM は、2 種類の独立したトレモロエフェクトを備えています。ハーモニックトレモロのみを ON にした場合中央の LED は、赤に点灯し、ハーモニックトレモロのみを ON にした場合中央の LED は、青に点灯します。両チャンネルは組み合わせて（中央の LED は、マゼンタに点灯）リッチでユニーク、かつパーカッシブなサウンドを作り出すこともできます。

接続について

本機は OPTICAL、HARMONIC それぞれに INPUT OUTPUT を装備しており、通常最も右の INPUT にギターを差し込み、最も左の OUTPUT から次のエフェクターもしくはアンプへ接続します。中央の OUTPUT からディレイや、リバーブなどのエフェクターに接続し、中央左の INPUT に接続することで、アンプなどの SEND/RETURN のような使用方法が可能です。

通常使用

アンプ、
エフェクター等

ギター等



SEND/RETURN 使用

アンプ、
エフェクター等

ディレイ、
リバーブ等

ギター等



※中央左の OUTPUT に接続すると OPTICAL チャンネルには信号が流れなくなります。

サンプルセッティング

