

Spa-Trem Jr. User Manual



各コントロールについて

VOLUME

音量を調節します。

MIX

入力信号とトレモロ信号の割合を調節します。MIX ノブを完全に反時計回りに回すと、クリーンブーストペダルとして使用できます。

RATE

トレモロのスピードをコントロールします。RATE ノブを変更すると、TAPTEMPO スイッチによるスピード設定はキャンセルされます。

SQUARE/SINE/ WARBLE

以下の3つの波形が選択可能です。
SINE: ナチュラル・トレモロ・サウンド。

SQUARE: ハイゲインアンプでも、あらゆるスピードではっきりと ON/OFF する矩形波。

WARBLE: ヴィンテージのユニバイブの波形やヴィンテージのレスリー・ローターティング・スピーカーを分析した、オーガニックでエキサイティングな波形

TAP TEMPO Footswitch

希望のテンポの2拍をタップすることでトレモロのスピードを設定できます。
DOUBLE / HALF SPEED タップ機能: TAP TEMPO フットスイッチを3/4秒押し続けることで、現在の設定スピードを2倍または半分にすることができます。TAP TEMPO スイッチによる変更は、RATE ノブの設定をキャンセルします。

ON/OFF Footswitch

オン/オフを切り替えるスイッチです。

電源について

DC INPUT

高品質で安定化された2.1mm x 5.5mm プラグの9 ~ 18VDC センターマイナス電源で動作します。

BATTERY

9ボルト電池で動作可能です。

電池交換の際は、筐体左右のネジを回して外し、ペダルの上部と下部を分離して電池を交換します。

入出力について

INPUT 1/4" モノラル標準フォン入力端子。

OUTPUT 1/4" モノラル標準フォン出力端子

EXT.TAP INPUT 1/4" モノラル標準フォンケーブルを使って外部スイッチからタップテンポ機能を使用する場合に接続します。SPST モメンタリー・ノン・ラッチング・スイッチにのみ対応しています。

Spa-Trem Jr. について

よりインテリジェントな Supa-Trem1 バージョンです。幅 3.9 インチ x 奥行 4 インチと非常に小さく、トゥルー・バイパス、外部タップ入力端子、DOUBLE / HALF SPEED タップ機能、最大 15dB のブースト、矩形波、サイン波、自然な鼓動のような WARBLE 波形を備えています。1 サイクルに約 7 秒かかるほどの低速から、500bpm を超える高速まで対応します。心臓部である温かみのある Analog Devices 製 JFET プリアンプは、2B、Wah Wah Buffer、ABY スイッチャーで使用しているものと同じです。ST1 同様、ST-Jr も Mix コントロールを絞れば、素晴らしいクリーンブーストとして機能します！